

PowerSeries

Guide de Référence Rapide du Système de Sécurité



Pour armer tout le système – intérieur et périmètre

- Fermez toutes les portes et fenêtres
- Tenez enfoncé  (Absent) pendant 2 secondes (le clavier émet 5 bips rapides et le voyant rouge Armé s'allume)
- Quittez les lieux avant que le délai expire

Pour désarmer le système à votre retour

- Quand vous entrez par la porte, le clavier émet une tonalité d'avertissement continue
- Entrez votre code maître ou votre code d'utilisateur à 4 chiffres (le voyant Armé s'éteint)
- Si vous faites une erreur, appuyez sur  et entrez de nouveau le code à 4 chiffres

Pour armer le périmètre de l'immeuble et continuer à vous déplacer librement à l'intérieur

- Tenez enfoncé  (À domicile) pendant 2 secondes

Pour armer le système quand une porte ou une fenêtre est ouverte

- Appuyez sur   (lorsque désarmé)
- Le voyant Suspension clignote
- Entrez le numéro à 2 chiffres de la zone à suspendre
- Pour quitter la fonction Suspension, appuyez sur 

Pour faire taire l'alarme

- Entrez votre code maître ou votre code d'utilisateur à 4 chiffres

Quand le voyant trouble s'allume

- Appuyez sur  
- Certains claviers décrivent le Trouble (claviers à message complet); d'autres indiquent seulement le numéro du Trouble (claviers à message fixe et à DEL)
- Si le numéro de Trouble 8 est allumé, l'heure et la date doivent être rétablies
- Pour toutes les autres conditions de trouble, communiquez avec votre fournisseur de sécurité

Pour régler l'heure et la date

- Entrez   et entrez le code Maître à 4 chiffres
- 1 longue tonalité indique une erreur, appuyez sur  et entrez de nouveau le code maître
- Après 4 courts bips, appuyez sur  et entrez 10 chiffres, 2 pour l'heure, 2 pour les minutes, 2 pour le mois, 2 pour la journée et 2 pour l'année (HH:MM MM/JJ/AA)
 - Utilisez le format 24 heures (ex., 8:30 pm = 20 h 30)
 - Utilisez 2 chiffres pour indiquer le mois et le jour (ex., 8 mars = 03 08)
 - Entrez seulement les 2 derniers chiffres de l'année (ex., 2007 = 07)

Pour ajouter des codes d'accès

- Appuyez sur ***** **5** et entrez le code maître à 4 chiffres
- 1 long bip indique une erreur, entrez de nouveau le code maître
- 3 courts bips indiquent un accusé de réception, entrez le numéro d'utilisateur à deux chiffres à être programmé. Les codes d'utilisateur 01 à 48 sont accessibles pour le PC1616. Les codes d'utilisateur 01 à 72 sont accessibles pour le PC1832. Les codes d'utilisateur 01 à 95 sont accessibles pour le PC1864.
- Entrez les quatre chiffres du code
- Entrez un autre numéro à deux chiffres pour programmer un autre code ou appuyez sur **#** pour quitter

Pour supprimer des codes d'accès

- Appuyez sur ***** **5** et entrez le code maître à 4 chiffres
- 1 long bip indique une erreur, entrez de nouveau le code maître
- 3 courts bips indiquent un accusé de réception, entrez le numéro d'utilisateur à deux chiffres à supprimer. Les codes d'utilisateur 01 à 48 sont accessibles pour le PC1616. Les codes d'utilisateur 01 à 72 sont accessibles pour le PC1832. Les codes d'utilisateur 01 à 95 sont accessibles pour le PC1864.
- Entrez ***** pour supprimer le code et appuyez sur **#** pour quitter
- Une fois le code supprimé, appuyez sur **#** pour quitter

Pour activer la fonction carillon

- Tenez enfoncé **🔔** (Carillon de porte) pendant 2 secondes
- 3 bips = activé, 1 long bip = désactivé

Changement de la tonalité de l'avertisseur

- Si vous utilisez un clavier PK5500, appuyez sur ***** **6** et entrez le code maître à 4 chiffres, et faites ce qui suit :
 - Défilez jusqu'à la phrase « Ctrl Niv Buzzer » et appuyez sur *****
- Si vous utilisez un clavier à DEL ou à message fixe, appuyez sur ***** **6** et entrez le code maître à 4 chiffres; faites ensuite ce qui suit :
 - Tenez enfoncé **<** (flèche vers la gauche)
 - La tonalité change
 - Quand la tonalité désirée est déterminée, relâchez **<** (flèche vers la gauche)

Pour faire entendre une alarme manuellement

- Tenez enfoncé **🔥** (Feu) ou **⚠️** (Urgence) **🚪** ou (Panique) pendant 2 secondes

Pour plus d'information

- Demandez à votre compagnie de sécurité une copie du DVD des instructions d'utilisation
- Visitez www.dsc.com pour télécharger le manuel d'utilisation au complet